Artikelnummer: 01 284 06 99

Standrohrverlängerung CELIS E² / XERIS E²



Für Waschtisch-Armaturen CELIS E² und XERIS E² in Verbindung mit Aufsatz-Waschtischen.

Lieferumfang

- Standrohrverlängerung 140 mm
- Verlängerungskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 3/8 AG x 150 mm
- Verlängerte Gewindestange 225 mm

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

In Verbindung mit

Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²-T	Artikelnr.: 00 245 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²-T	Artikelnr.: 00 246 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²-T	Artikelnr.: 00 247 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²-T	Artikelnr.: 00 248 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 249 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 250 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 251 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 252 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 253 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 254 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 255 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 256 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 257 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 258 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 259 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 260 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 261 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 262 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 263 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E²	Artikelnr.: 00 264 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 273 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 274 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 275 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 276 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 277 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 278 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 279 06 99	oder
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E²	Artikelnr.: 00 280 06 99	oder

Hinweis

- Verwendung bei Niederdruck-Waschtisch-Armaturen CELIS E² 00 294 06 99, 00 295 06 99 oder 00 296 06 99 möglich, sofern entsprechend der baulichen Gegebenheiten ein zusätzlicher Verlängerungsschlauch eingesetzt wird, z. B. Flexibler Schlauch Clean-Flex S 10 304 06 99.