03921000 DisplayReiniger

PRODUKTINFORMATIONEN



Anwendungsbereiche:
- Glas/Scheibe
- Touchscreen-Display

Beschreibung:
Reinigt empfindliche Displayoberflächen schnell und gründlich von Fingerabdrücken, Fett und anderen Verschmutzungen. Sehr materialschonend auf allen Touchdisplays wie z. B. von Auto-Multimedia-Systemen, Smartphones und Tablets. Auch zur Reinigung von Scheiben, Spiegeln, Plexi- und Acrylglas sowie Klavierlack bestens geeignet.

Anwendung:
DisplayReiniger auf ein sauberes SONAX MicrofaserTuch Scheibe+Innen (Art.-Nr. 04984000) sprühen. Die zu reinigende Fläche mit dem angefeuchteten Tuch sanft und ohne Druck abwischen. Falls erforderlich, die Fläche mit einer trockenen Stelle des MicrofaserTuches nachwischen.

Bitte beachten:
Vor Frost schützen.

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung: wässrig, neutral, Reiniger, amphoteres Tensid, nichtionisches Tensid, Duftstoffe
Form: Flüssig
Farbe: Farblos
Geruch: Citrus
pH-Wert pur (Wirkstoff): 6,5 - 7,5
Dichte (Wirkstoff): 0,995 g/ml - 1,005 g/ml
Viskosität (4 mm) 20 °C (Wirkstoff): 10 s - 12 s
Silikonhaltig: Nein

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 03921000
EAN Code Produkt: 4064700392106
Gebindeart: Kunststoff-Flasche / Pumpzerstäuber
Gebindeinhalt: 300 ml

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com

03921000 DisplayReiniger

WEITERE INFORMATIONEN

Zubehör:
04984000 MicrofaserTuch Scheibe+Innen 1 Stück

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com