ROAIRVAC R32 9.0

No. 1000002714

Stand: 06/24



ROAIRVAC R32 9.0

Stand: 06/24

No. 1000002714

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
1	Gehäuseschrauben (4 Stk.) 5x15	R17A64200	4
2	Schraube	R17A64500	1
3	Öltank Set Roairvac R32-9.0	1500003607	1
4	Einfüllstutzen	R17D63800	1
5	O-Ring Öltank ROAIRVAC 9.0+6.0 R32	R17D63500	1
6	Spritzschutzplatte Oben 9.0	R17D63000	1
7	Zylinderschraube M8x120 DIN 912	1500003755	4
8	Pumpengeh. Roairvac R32-9.0	1500003608	1
10	Gas Steuerset Roairvac R32-9.0	1500003609	1
11	Verteilergehäuse R32-9.0	1500003610	1
12	Wellendichtung	1500001964	1
13	Kugellager 6005	84242	1
14	Federkupplung ROAIRVAC R32 6.0	1500001972	1
15	Magnetventil ROAIRVAC R32 6.0	1500001976	1
16	Manometer Schutzring ROAIRVAC R32 6.0	1500001974	1
17	Manometer ROAIRVAC R32 6.0	1500001975	1
18	Anlaufkond. Roairvac R32-9.0	1500003611	1
19	Kondensator Roairvac R32-9.0	1500003612	1
20	Starter Roairvac R32-9.0	1500003613	1
21	Kondensatorsitz	1500001960	1
22	Zyl.schraube M4x8 DIN84 Zn	FF57158	4
24	Rotor Roairvac R32-9.0	1500003614	1
25	Stator Roairvac R32-9.0	1500003615	1
26	Gewindestange (3 Stk.) ROAIRVAC 9.0	R17D60500	3
27	Motorgeh. Roairvac R32-9.0	1500003616	1
28	Lüfter ROAIRVAC 9.0	R17D60300	1
29	Sicherungsring Lüfter ROAIRVAC 9.0	R17D60200	1
30	Motorabdeckung hinten ROAIRVAC 9.0	R17D60400	1
31	Lüfterhaube Roairvac R32-9.0	1500003617	1
32	Schraubenset (3 Stk.) ROAIRVAC 3.0 + 6.0	R17A60400	1
33	Abdeckung r/l Roairvac R32-9.0	1500003618	1
35	Zylinderschraube M4x16 DIN 912	762006500	1
37	Handgriff Roairvac R32-9.0	1500003619	1
40	Verteilergehäuse R32-9.0	1500003620	1
42	Distanzstange Gehäuse ROAIRVAC R32 6.0	1500001957	1
46	Steckdose ROAIRVAC R32 6.0	R17A61000	1
47	Stromschalter	R17A60900	1
48	Doppelnippel Lufteinlass Roairvac R32	1500004039	1
49	Netzanschlusskabel ROREC & ROAIRVAC	168712	1
50	Schutzkappe ROAIRVAC, ROREC	1500004860	1
51	Gehäuse links ROAIRVAC R32 9.0	1500004962	1
52	Gehäuse rechts ROAIRVAC R32 9.0	1500004961	1

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzeile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 **8200**
Fax: +49 6195 - 800 **7491**
service@rothenberger.com