








Ⓓ Montage- und Bedienanleitung

Ⓒⓝ 安装及操作指南

Ⓒⓩ Návod k instalaci a k použití

Ⓔ Instrucciones de montaje y de manejo

Ⓕ Instructions de montage et mode d' emploi

Ⓖⓑ Installation and operating instructions

Ⓖⓡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ⓗ Szerelési és használati utasítás

Ⓘ Istruzioni di montaggio e per l'uso


ⓃⓁ Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing

ⓅⓁ Instrukcja montażu i obsługi

ⓇⓄ Instrucţiuni de montaj şi utilizare

ⓇⓊ Руководство по монтажу и эксплуатации

ⓈⓀ Návod na montáž a obsluhu




Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden


Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

9 62 325/13


1.




A
33 424 70-105 mm
33 434 70-95 mm
35 424 70-90 mm
38 620 75-105 mm
38 826 68-88 mm
38 624 75-92 mm
33 464 85-110 mm




2a.




2b.




2c.



2c.



i



i

