









- (D) Montage- und Bedienanleitung
- (CN) 安装及操作指南
- (CZ) Návod k instalaci a k použití
- (E) Instrucciones de montaje y de manejo
- (F) Instructions de montage et mode d' emploi
- (GB) Installation and operating instructions
- (GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- (H) Szerelési és használati utasítás
- (I) Istruzioni di montaggio e per l'uso
- (NL) Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
- (PL) Instrukcja montażu i obsługi
- (RO) Instrucţiuni de montaj şi utilizare
- (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации
- (SK) Návod na montáž a obsluhu




Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden


Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

9 62 514/08


1.


1
620-750 mm
1100-1200 mm
2
Ø 6
2x
2x
2x
150 mm
1820-2350 mm
300 mm
1950-2360 mm


2.


3
4


3.


620-750 mm
5
7
6
8


4.


13
10
9
12
14
11

5.


16
15

6.


17
19
18
20