



















D Montage- und Bedienanleitung

CN 安装及操作指南

CZ Návod k instalaci a k použití

E Instrucciones de montaje y de manejo

F Instructions de montage et mode d' emploi

GB Installation and operating instructions

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

H Szerelési és használati utasítás

I Istruzioni di montaggio e per l'uso


NL Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja montażu i obsługi

RO Instrucțiuni de montaj și utilizare

RUS Руководство по монтажу и эксплуатации


SK Návod na montáž a obsluhu





Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden


Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

9 62 798/01


≥ 2 x D
D
>15 mm
>20 mm
>15 mm


1.
1
3
2
4
5
6
7
SW 4
3
2
4
5
6
7
SW 4
3
2
4
5
6
7
SW 4


2.
8


3.
12
11
10
14
9
13
13
12
11
9
10