























Ⓓ Montage- und Bedienanleitung
Ⓒⓝ 安装及操作指南
Ⓒⓩ Návod k instalaci a k použití
Ⓔ Instrucciones de montaje y de manejo
Ⓔⓢⓣ Paigaldamine ja kasutamine
Ⓕ Instructions de montage et d'utilisation
Ⓖⓑ Installation and operating instructions
Ⓖⓡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ⓗ Szerelési és használati utasítás
Ⓘ Istruzioni di montaggio e per l'uso
Ⓛⓣ Montavimo ir naudojimo instrukcija
Ⓛⓥ Montāžas un lietošanas instrukcija
Ⓝⓛ Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
Ⓟⓛ Instrukcja montażu i obsługi
Ⓡⓞ Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Ⓡⓤⓢ Руководство по монтажу и эксплуатации
Ⓢⓚ Návod na montáž a obsluhu
Ⓢⓛⓞ Navodila za montažo in uporabo
Ⓤⓐ Інструкція по монтажу та експлуатації
Ⓤⓐⓔ تعليمات التركيب و التشغيل









Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden


Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com


KLUDI


9 62 014/00


!
≥ 2 x D
D
>15 mm
>20 mm
>15 mm


1.
1
3
2
4


2.
6
5
ø35 mm
7
8
9
10
≤ 2 mm
SW4
PH4


3.
12
11
SW19


4.
13
14
15